



Telg nr 4

Telg nr 5

Telg nr 6

10 m

5,4m

Sisemiste isolatsiooni laudiste remont ja väljavahetamine. kasutada süvaimmutatud puitu. kinnitada kruvidega. sisemine isolatsioonilaudis asub telgede 4-5 ja 5-6 vahel.