

Enefit Solutions AS, Tootmisdivisjon, Malmi 8

Планово-предупредительное обслуживание газоплазморезательных машин Omnicut

Job nr. / № работы	Part of machine / Узел машины	Description / Описание	Daily / Ежедневно	Weekly / Еженедельно	Monthly / Ежемесячно	Half year / Через 6 мес.	Yearly / Ежегодно
		Made by: / Исполнитель:	ES			Подрядчик	
1	Rail Way / Рельсовый путь	Очистка головы рельса металлической щёткой		X			
2		Очистка рейки рельса металлической щёткой		X			
3		Очистка шестерёнок и колёс металлической щёткой			X		
4		Контроль механического отклонения держателя мотора			X		
5		Проверка с помощью тонкой бумаги параллельности сорпяжения каждого зуба рейки и шестерни - проверка положения держателя мотора			X		
6		Проверка состояния скребков		X			
7		Проверка параллельности направляющих				X	
8		Очистка и проверка положения бокового направляющего колеса				X	
9		Проверка параллельности корпуса колеса по оси X1				X	
10		Проверка параллельности корпуса колеса по оси X2				X	
11		Геометрический контроль диагоналей (?)				X	
12	Tranverse guiding / Поперечная направляющая	Проверка расстояния (?)				X	
13		Очистка направляющих и проверка положения pecking (?)				X	
14		Проверка с помощью тонкой бумаги параллельности сорпяжения каждого зуба рейки и шестерни - проверка положения держателя мотора				X	
15	Linear drive / Линейный привод	Датчик столкновения - проверка работоспособности			X		
16		Механическая проверка свободного дрифта (?)				X	
17	Hard disk drive / Драйвер жёсткого диска	Концевой выключатель - проверка работоспособности				X	
18		Дефрагментация диска				X	
19	Buttons / Кнопки	Проверка работоспособности	X				
20		Проверка LED-диодов в кнопках			X		
21	Sockets / Разъёмы	Освободите все разъёмы, очистите, подключите снова. Затяните все винты разъёмов				X	

22	Power On / Включение	Проверка работоспособности	X					
23	TOTAL-STOP	Проверка работоспособности				X		
24	Zero Point / Нулевая точка	Проверка работоспособности, корректировка при необходимости		X				
25	Limit switches / Концевые выключатели	Проверка работоспособности			X			
26	Speed poti	Проверка работоспособности регулятора скорости	X					
27	Plasma / Плазменная система (см. ниже)	Планово-предупредительное обслуживание выполнять в соответствии с отдельной инструкцией по эксплуатации (см. ниже)	X	X	X	X	X	X
28		Контроль O-кольца в головк горелки	X					
29	Oxyfuel gas system / Кислородно-топливная система	Тест на протечку газа				X		
30		Позитивный и негативный тест соединения Leeds (?)				X		
31	Cutting table / Стол для резки	Проверка пластин стола		X				
32		Очистка мусора		X				
33		Проверка пневматических цилиндров				X		
34	Extraction table + filter							
27	Plasma / Плазменная система							
27.1		Проверьте корректность давления газа на входе.	X					
27.2		Проверьте корректность настроек потока газа (обязательно при каждой смене расходных деталей).	X					
27.3		Проведите осмотр резак и при необходимости замените расходные детали	X					
27.4		Очистите источник тока с помощью сухого обезжиренного сжатого воздуха или пылесоса.		X				
27.5		Убедитесь в корректности работы охлаждающих вентиляторов.		X				
27.6		Очистите резьбы резака и токовое кольцо.		X				
27.7		Проверьте правильность уровня охлаждающей жидкости		X				
27.8		Замените детали в соответствии с графиком замены деталей для обслуживания				X		
27.9		Замените детали в соответствии с графиком замены деталей для обслуживания						X