



1. Прогнуть выходы приточной вентиляции S-1.1, S-1.2, S-1.3, S-1.4, S-1.6, S-1.8, S-1.10, S-1.13, S-1.15, S-1.16, S-1.17, S-1.18 до стены и опустить вглубь стен до уровня ~1 метр от пола.
2. Выходы приточной вентиляции S-1.5, S-1.7, S-1.9, S-1.11, S-1.12, S-1.14 закрыть.